

マルチカラーボックス5D (ET-T5D) 転倒防止バンドの取付

商品を組み立てる前にお読み下さい。

- 平らなカーペットやじゅうたん等、表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は毛布などを敷いて ください
- 手袋をはめますと安全に作業ができます。 ネジにあった工具をご使用 ください

| | | | |
|--|---|-------------------|------|
| 部材をチェックしてください。 | | | 1677 |
| O |  | ネジ短(本体用) M3. 5X12 | 1PC |
| P |  | 転倒防止バンド | 1PC |
| Q |  | ネジ長(壁用) M4X25 | 1PC |
| 使用工具 | | | |
|  | プラスドライバー | | |

転倒防止バンドの取付方法

- STEP1
組み立てたカラーボックス本体の天板の任意の場所に、
P.転倒防止バンドをO.ネジ短(本体用)で固定します。
※ネジ穴は開いておりません。
- STEP2
設置個所の壁にP.転倒防止バンドをQ.ネジ長(壁用)で固定します。
- ※壁の素材などにより、同梱のR.ネジ長(壁用)では固定できない場合がございます。
壁の素材に合った、適切なネジをご利用ください。

設置個所の壁

