


SDS-4 ダイニング4点セット 120 cm 幅

商品サイズ
約420×540×860mm

2 脚 付属しています。

材質： 本体 / ラバーウッド
表面加工 / ラッカー塗装

原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）、軍手
- ・マイナスドライバー

●組立て時の注意

- ・必ず **説明書の順番通りに組み立ててください**。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために**2人以上で作業を行ってください**。
- ・組み立ては平らな場所で、**床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて**行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 設置の際は、必ず水平な場所に置いてください。
不安定なままのご使用は、転倒・破損などの原因になります。
- 移動する際は、必ず載せているものを全て取り除いてから移動してください。
収納物や商品の転倒、破損、ケガの原因になります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台にするなど、本来の用途ではないご使用はおやめください。
破損・ケガの原因となります。
- 商品を引きずったりしないでください。床に傷がつく恐れがあります。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けてください。変形や変色の原因になります。
- ひも類などを取り付けしないでください。身体に巻き付いてケガをする恐れがあります。
- 思わぬケガや、部品を誤飲する危険がありますので、お子様の使用時は十分にご注意ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際には、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと跡が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- 取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

部品一覧


● 数量を確認しましょう。(2脚分です)

①座面



×2

②脚部



×4

③脚部支え



×4

④ネジ (M6×30)



×16

⑤ワッシャー (M6)



×16

⑥金属丸ナット



×8

※線のある方を上にして使用します。

⑦フェルトシール




×8

⑧スプリングワッシャー



×16


⑨六角レンチ



×1

ステップ1
使用部品


②脚部と③脚部支えパーツを用意した後、
下図の丸形の説明図のとおりパーツをセットし、
④のネジを貫通させ、⑨六角レンチで締めます。



※④のネジ穴が
見えない時は
マイナスドライバーで
上から回してください。

ステップ2
使用部品


ステップ1 で組み立てた脚部を①座面の裏に
接合します。丸形の説明図のとおりパーツを
用意し、ネジをしっかりと
締めます。

2脚分
作ります

※六角レンチを
時計回りに
回してください。


ステップ3
使用部品

組み立てた椅子を裏返し、脚部の底に
⑦フェルトシールを貼り付けます。



ステップ4

裏返して、安定を確認したら完成です。



完成

※ぐらついている場合は ステップ1 ステップ2 の作業を
丁寧におこなって再度確認してください。